

Schritt 1

Trockner am "Waschmaschinen- & Trockner Terminal" starten.

Kosten: 1,80 €

Verfügbare Zeit: ca. 95 Minuten.

Check Status: www.app-in-den-keller.de



Step 1

Start the dryer at the „Waschmaschinen- & Trockner-Terminal“

Cost: 1,80 €

available time: ca. 95 minutes.

Check Status: www.app-in-den-keller.de

Schritt 2

Den Filter auf Verunreinigungen prüfen!

Ist dieser sauber, kann der Trockner verwendet werden.

Sollte der Filter **verschmutzt** sein, bitte vorher **reinigen**!

Ein sauberer Filter minimiert die Brandgefahr und ist für deine Wäsche hygienischer!



Step 2

Check the filter for contamination!

If the filter is clean, the dryer can be used.

If the filter is **dirty**, please **clean** them!

A clean filter minimizes the risk of fire and is more hygienic for your laundry!

Schritt 3

Mit dem **Drehknopf** das gewünschte Trockenprogramm auswählen.



Step 3

Select the desired program by using the **rotary knob**.

Schritt 4

Trockner starten.



Step 4

Start the dryer.

Schritt 5

Nach dem Wäschetrocknen, den Filter für den nächsten Nutzer reinigen!

Die Flusen können im Mülleimer entsorgt werden.

Trockner am "Waschmaschinen- & Trockner Terminal" freischalten.



Step 5

After drying, clean the filter for the next user!

The fluff can be disposed of in the waste bin.

Unlock the dryer at the "Waschmaschinen- & Trockner terminal."